

CC 1462

CT 1462

CV 1462

Service Information Informations de Service

Download from www.dual.de
Not for commercial use

Ersatzteile · Replacement parts · Pièces détachées · CC 1462

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
131	281 460	Frontblende GM
138	281 461	Anzeiginstrument GM
140	281 470	Drehknopf R GM
141	281 469	Drehknopf L GM
145	281 464	Cassettenabdeckung GM
165	281 465	Gehäuseblech GM
	280 938	Bedienungsanleitung CC 1462

Die weiteren Ersatzteile sowie Servicehinweise sind der Serviceanleitung C 846 zu entnehmen.
For further spare parts and service information see in the service manual C 846.

Ersatzteile · Replacement parts · Pièces détachées · CT 1462

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	281 458	Gehäuseblech GM
3	281 459	Frontblende
	280 937	Bedienungsanleitung

Die weiteren Ersatzteile sowie Servicehinweise sind der Serviceanleitung CT 1460-1 zu entnehmen.
For further spare parts and service information see in the service manual CT 1460-1.

Ersatzteile · Replacement parts · Pièces détachées · CV 1462

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
33	281 446	Netztrafo
42	281 447	Anzeiginstrument GM
44	281 448	Frontblende GM
54	281 449	Drehknopf GM (function)
55	281 450	Drehknopf GM (bass/treble/balance)
56	281 451	Drehknopf GM (volume)
57	281 452	Seitenteil L GM
58	281 453	Seitenteil R GM
60	281 454	Gehäuseblech GM
60	281 457	Schraube 4 × 8
	280 936	Bedienungsanleitung CV 1462

Die weiteren Ersatzteile sowie Servicehinweise sind der Serviceanleitung CV 1460 zu entnehmen.
For further spare parts and service information see in the service manual CV 1460.