

Dual

Download from www.dual.de
Not for commercial use

Service Anleitung Service Manual Informations de Service

HS 132

Ausgabe Januar 1980



Technische Daten

Plattenspieler

Automatikspieler Dual 1234 mit Wechselseinrichtung

$\pm 0,13\%$

Gesamt-Gleichlauffehler

Störspannungsabstand (DIN 45 500)

Rumpel-Fremdspannung

Rumpel-Geräuschspannung

42 dB

62 dB

Tonabnehmersystem

siehe separates Datenblatt

Ausgangsleistung

gemessen an 4 Ohm

Musikleistung

2 x 8 Watt

Eingänge

Tuner

300 mV an 470 kOhm

Tonband

300 mV an 470 kOhm

Übertragungsbereich

gemessen bei mechanischer Mittenstellung der

Klangregler

20 Hz – 20 kHz ± 3 dB

Klangregler

Bässe

+ 13, – 15 dB bei 100 Hz

Höhen

+ 13, – 15 dB bei 10 kHz

Balanceregler

Regelbereich ca. 50 dB

Ausgänge

2 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529

1 Koaxialbuchse 1/4 inch. für Kopfhörer

Leistungsaufnahme

ca. 35 VA

Netzspannung

230 Volt

Lautsprecher

Nennscheinwiderstand:

4 Ohm

Musikbelastbarkeit:

15 Watt

Bestückung: Spezial-Breitband-Lautsprecher

260 x 130 mm

Tone controls

Bass

+ 13, – 15 dB at 100 Hz

Treble

+ 13, – 15 dB at 10 kHz

Balance control

Control range approx. 50 dB

Outputs

2 speaker jacks DIN 41 529

1 coaxial jack 1/4 inch. headphone

Power consumption

approx. 35 VA

Line Voltages AC

230 Volt

Line frequency

50 Hz

Loudspeakers

4 ohms

Nominal impedance:

15 watts

Music rating power:

Equipment: special 260 x 130 mm wide range speaker

Technical Data

Turntable

Dual 1234 automatic turntable with multi-play facility

Total Wow and Flutter

$\pm 0,13\%$

Rumble (according to DIN 45 500)

Unweighted

42 dB

Weighted

62 dB

Pick-up-cartridge

see separate data sheet

Output power

measured at 4 ohms

Music power

2 x 8 watts

Inputs

Tuner

300 mV at 470 kohm

Tape

300 mV at 470 kohm

Frequency Response

measured with tone controls in their mechanical

centers 20 Hz – 20 kHz ± 3 dB

Caractéristiques techniques

Tourne-disques

Platine automatique Dual 1234 avec changeur de disques

Fluctuation de vitesse totale

$\pm 0,13\%$

Rapport signal/bruit (suivant DIN 45 500)

Signal/tension extérieure de ronflement

42 dB

Signal/tension perturbatrice de ronflement

62 dB

Cellule

voir fiche technique séparée

Puissance de sortie

mesurée sur 4 ohms

Puissance musicale

2 x 8 W

Entrées

Tuner

300 mV/470 kohms

Magnétophone

300 mV/470 kohms

Bandé passante

mesurée pour la position médiane des régulateurs

de tonalité

20 Hz – 20 kHz ± 3 dB

Régulateur de tonalité

Graves

+ 13, – 15 dB à 100 Hz

Aigus

+ 13, – 15 dB à 10 kHz

Balance

Plage de réglage env. 50 dB

Sorties

2 prises pour haut-parleurs DIN 41 529

1 prise coaxiale pour écouteurs 1/4"

Consommation

env. 35 VA

Tensions secteur

230 Volt

Haut-parleurs

50 Hz

Impédance:


4 Ohms

Capacité de charge musicale:

15 Watt

Complément: haut-parleur spécial à large bande 260 x 130 mm

HS 132



R	2	1	3	4	19	5	6	7	8	20	9	10	11	15	18	12	14	18	17	16	16'
C	1	2	3	23	4	5	9	6	8	7	11	10	12	13	14	16	17	15	20	21	

Prüf- und Justierdaten

Stromaufnahme

bei 220 V~ im Leerlauf	130 mA
mit eingeschaltetem Laufwerk	180 mA
bei 220 V~ und Vollast (3,5 V an 4 Ω / Kanal)	
mit eingeschaltetem Laufwerk	

Betriebsspannungen

Endstufe im Leerlauf	19,5 V
Endstufe und Regelverstärker	
bei Vollast 3,5 V (3 W) an 4 Ω / Kanal	± 10 V

Kurzbezeichnung für Steller, Schalter und Einstellung

La = Lautstärkesteller VOLUME

Ba = Balancesteller BALANCE

KI = Klangsteller BASS, TREBLE

Eingangswahlschalter

Tu = in Stellung TUNER

Ph = in Stellung PHONO

Ta = in Stellung TAPE

1 = Steller offen

2 = Steller in mechanischer Mittenstellung

3 = Steller zurückgedreht

30 = Steller 30 dB unter Vollaussteuerung

40 = Steller 40 dB unter Vollaussteuerung

Ausgangsspannung

Tu, La 1, KI 2, Ba 2	
1000 Hz ca. 350 mV einspeisen.	
Ausgangsspannung an 4 Ω / Kanal	3,2 V
am TAPE-Ausgang an 10 kΩ	15 – 22 mV
am Kopfhörerausgang PHONES an 150 Ω	2 – 3 V

Balancesteller

Einstellbereich	ca. 40 dB
-----------------	-----------

Lautstärkesteller

Tu, La 1, KI 2, Ba 2	
1000 Hz ca. 350 mV einspeisen, Vollaussteuerung.	
Den Lautstärkesteller auf Symmetrie der Kanäle prüfen.	

Kanalabweichung

zwischen La 1 und La 2	max. 4 dB
zwischen La 2 und La 40	max. 6 dB

Klangsteller

Tu, La 1, KI 2, Ba 2	
1000 Hz einspeisen, Ausgangssignal 0 dB absolut (775 mV), mit dem Tongenerator einstellen.	

KI 1

Baßanhebung bei 40 Hz	12 – 16 dB
Höhenanhebung bei 12,5 kHz	12 – 16 dB

Kanalabweichung	max. 5 dB
-----------------	-----------

KI 3

Baßabsenkung bei 40 Hz	12 – 17 dB
Höhenabsenkung bei 12,5 kHz	12 – 17 dB

Kanalabweichung	max. 5 dB
-----------------	-----------

Physiologische Lautstärkeinstellung

Tu, La 1, KI 2, Ba 2	
1000 Hz ca. 350 mV einspeisen, Vollaussteuerung	

La 40

Baßanhebung bei 40 Hz	7 – 12 dB
Höhenanhebung bei 12,5 kHz	7 – 12 dB

bezogen auf den 1000-Hz-Pegel	
Kanalabweichung	max. 5 dB

Übersteuerungsfestigkeit der Eingangsstufen

Tu, KI 2, Ba 2	
1000 Hz 2,5 V einspeisen.	
Den Lautstärkesteller soweit zurück drehen, daß die Endstufen nicht übersteuert werden	Klirrfaktor max. 2 %

Eingangsempfindlichkeit

Tu, La 1, KI 2, Ba 2	
1000 Hz einspeisen. Erforderliche Eingangsspannung für Vollaussteuerung 3,5 V (3 W) an 4 Ω / Kanal	270 – 350 mV

Störspannung

Tu, La 1, KI 2, Ba 2	
Störspannung	max. 2 mV

La 1	
Störspannung	max. 3,5 mV
Ph, La 1, KI 2, Ba 2	
Laufwerk eingeschaltet, Tonarm neben der Stütze.	max. 10 mV

Adjustment and Test Data

Current consumption

at 220 V~ no load and drive mechanism switched on	130 mA
at 220 V~ and full load (3.5 V at 4 Ω / channel) with drive mechanism switched on	180 mA

Operating voltages

Output stage in off mode	19,5 V
Final stage and control amplifier at full load 3.5 V (3 W) at 4 Ω /channel	± 10 V

Abbreviations for control, switch and adjustment positions

Vc = volume control VOLUME

Ba = balance control BALANCE

Tc = tone control TREBLE, BASS

input selector switch

Tu = in TUNER position

Ph = in PHONO position

Ta = in TAPE position

1 = control full on

2 = control in middle position

3 = control right back

30 = control 30 dB below full modulation

40 = control 40 dB below full modulation

Output voltage

Tu, Vc 1, Tc 2, Ba 2	
Feed in 1 000 Hz approx. 350 mV.	
Output voltage at 4 Ω /channel	3.2 V
at TAPE output at 10 kΩ	15 – 22 mV
at headphone output PHONES at 150 Ω	2 – 3 V

Balance control

Control range approx. 40 dB

Volume control

Tu, Vc 1, Tc 2, Ba 2

Feed in 1 000 Hz, full modulation.

Test the volume control for channel symmetry.

Channel deviation

between Vc 1 and Vc 2

max. 4 dB

between Vc 2 and Vc 40

max. 6 dB

Tone control

Tu, Vc 1, Tc 2, Ba 2

Feed in 1 000 Hz, set output signal 0 dB absolute (775 mV).

with the tone generator.

Tc 1

Bass emphasis at 40 Hz

12 – 15 dB

Treble emphasis at 12,5 kHz

12 – 16 dB

Channel deviation

max. 5 dB

Tc 3

Bass attenuation at 40 Hz

12 – 17 dB

Treble attenuation at 12,5 kHz

12 – 17 dB

Channel deviation

max. 5 dB

Frequency response

Tu, Vc 1, Tc 2, Ba 2 Feed in 1 000 Hz approx. 350 mV, full modulation	
Vc 40 Bass emphasit at 40 Hz	7 – 12 dB
Treble emphasit at 12.5 kHz	7 – 12 dB
Channel deviation related to the 1000-Hz pegel	max. 5 dB

Overload capability of the input stages

Tu, KI 2, Ba 2 Feed in 1 000 Hz, 2.5 V. Set volume potentiometer to avoid overdrive for the following amplifier stages in optimal low position	
Harmonic distortion	max. 2 %

Input sensitivity

Vc 1, Tc 2, Ba 2 Feed in 1 000 Hz approx. 350 mV. Necessary input voltage for full modulation 3.5 V (3 W) at 4 Ω / channel	
PHONO, TAPE, TUNER	270 – 350 mV

Noise voltage

Tu, VC 3, Tc 2, Ba 2 Noise voltage	max. 2 mV
Vc 1 Noise voltage	max. 3.5 mV
Ph, Vc 1, Tc 2, Ba 2 Drive switched on, pickup arm next to rest.	
Noise voltage	max. 10 mV

Valeurs de mesure d'ajustage**Consommation de courant**

à 220 V à vide	
avec platine connectée	
à 220 V et à pleine charge (3,5 V à 4 Ω / canal)	130 mA
avec platine connectée	180 mA

Tensions de service

Etage final à vide	$\pm 19,5$ V
Etage final et amplificateur régulateur à pleine charge 3,5 V (3 W) sur 4 Ω / canal	± 10 V

Abréviations utilisées pour les régulateurs, les commutateurs et le réglage

La	= régulateur de VOLUME
Ba	= régulateur de BALANCE
KI	= régulateur de tonalité TREBLE, BASS
	Sélecteur d'entrée
Tu	= en position TUNER
Ph	= en position PHONO
Ta	= en position TAPE
1	= régulateur ouvert
2	= régulateur en position médiane
3	= régulateur en position initiale
30	= régulateur 30 dB en dessous du volume maximum
40	= régulateur 40 dB en dessous du volume maximum

Tension de sortie

Tu, La 1, KI 2, Ba 2 Appliquer 1000 Hz, env. 350 mV.	3,2 V
Tension de sortie sur 4 Ω / canal à la sortie TAPE sur 10 k Ω	15 – 22 mV
à la sortie de casque PHONES sur 150 Ω	2 – 3 V

Régulateur de balance

Gamme de réglage	env. 40 dB
------------------	------------

Régulateur de volume

Tu, La 1, KI 2, Ba 2 Appliquer 1000 Hz, env. 350 mV, volume maximum. Vérifier si les canaux sont symétriques avec le régulateur de volume.	
Ecart entre canaux entre La 1 et La 2	max. 4 dB
entre La 2 et La 40	max. 6 dB

Régulateurs de tonalité

Tu, La 1, KI 2, Ba 2 Appliquer 1000 Hz, régler le signal de sortie sur 0 dB absolu (775 mV) avec le générateur de son.	
KI 1 Accentuation des graves à 40 Hz	12 – 16 dB
Accentuation des aigus à 12,5 kHz	12 – 16 dB
Ecart entre canaux	max. 5 dB
KI 3 Affaiblissement des graves à 40 Hz	12 – 17 dB
Affaiblissement des aigus à 12,5 kHz	12 – 17 dB
Ecart entre canaux	max. 5 dB

Réglage physiologique de volume

Tu, La 1, KI 2, Ba 2 Appliquer 1000 Hz, env. 350 mV, volume maximum	
La 40 Accentuation des graves à 40 Hz	7 – 12 dB
Accentuation des aigus à 12,5 kHz	7 – 12 dB
en se référant au niveau de 1000 Hz	
Ecart entre canaux	max. 5 dB

Résistance à la surmodulation des étages de sortie

Tu, KI 2, Ba 2 Appliquer 1000 Hz, 2,5 V. Refermer le régulateur de volume d'une façon que les étages finals ne sont pas surmodulés.	
Taux de distorsion	max. 2 %


Sensibilité d'entrée

La 1, KI 2, Ba 2 Appliquer 1000 Hz. Tension d'entrée nécessaire pour le volume maximum 3,5 V (3 W) sur 4 Ω / canal.	
PHONO, TAPE, TUNER	270 – 350 mV


Tension perturbatrice

Tu, La 3, KI 2, Ba 2 Tension perturbatrice	max. 2 mV
La 1 Tension perturbatrice	max. 3,5 mV
Ph, La 1, KI 2, Ba 2 Platine connectée, bras de lecture à côté du support.	
Tension perturbatrice	max. 10 mV

Reglerplatte
Control plate
Plaque de régulateur



Trafo-Leiterplatte
Power transformer printed plate
Plaquette de raccordement du transformateur



Ersatzteile
Replacements Parts
Pièces détachées

Pos.	Art.-Nr. Part.-No. Réf.	Anzahl Qty. Quant.	Bezeichnung	Description	Désignation
1	227 986	1	Abdeckhaube CH 6	Cover CH 6	Couvercle CH 6
2	264 018	1	Gehäuse kpl. ohne Frontblende und Scharnier	Cover cpl. without front trim plate and hinge	socle au compl. sans panneau frontal et charnière
3	229 816	4	Elastikpuffer grau	Elastic damping grey	Butoir élastique
5	257 129	3	Linsenblechschaube 3,5 x 9	Fillister screw 3,5 x 9	Vis Parker à tête bombée 3,5 x 9
6	264 022	4	Linsenblechschaube B 3,5 x 50	Fillister screw B 3,5 x 50	Vis Parker à tête bombée B 3,5 x 50
7	263 974	1	Anschlußschild	Connecting shield	Plaque de branchement
8	264 017	1	Frontblende kpl.	Front plate cpl.	Panneau frontal au complet
9	210 361	4	Sechskantmutter M 3	Hex nut M 3	Ecrou hexagonal M 3
10	228 387	1	Dual-Zeichen	Dual emblem	Emblème Dual
11	263 999	5	Drehknopf	Rotary knob	Bouton rotatif
12	264 009	1	Netzschalter m. Knopf	Main switch with knob	Interrupteur secteur avec bouton
13	264 002	2	Abstandstück	Distance unit	Pièce d'écartement
14	210 487	2	Zylinderschraube M 3 x 10	Machine screw M 3 x 10	Vis à tête cylindrique M 3 x 10
15	264 015	1	Netztrafo	Power transformer	Transformateur secteur au cpl.
16	264 007	1	Trafo-Leiterplatte	Power transformer printed plate	Plaquette de raccordement du transformateur
17	209 702	1	G-Schmelzeinsatz 125 mA T	Fuse G 125 mA T	Fusible G 125 mA T
18	264 001	2	Abstandstück	Distance unit	Pièce d'écartement
19	210 501	2	Zylinderschraube M 3 x 35	Machine screw M 3 x 35	Vis à tête cylindrique M 3 x 35
20	210 504	2	Zylinderschraube M 3 x 45	Machine screw M 3 x 45	Vis à tête cylindrique M 3 x 45
21	210 586	4	Scheibe 3,2 DIN 125 Zn	Washer 3,2 DIN 125 Zn	Rondelle 3,2 DIN 125 Zn
22	210 155	4	Zahnscheibe 3,2 DIN 6797	Washer 3,2 DIN 6797	Rondelle 3,2 DIN 6797
23	210 361	4	Mutter M 3 DIN 934	Nut M 3 DIN 934	Hexagonal M 3 DIN 934
24	237 548	1	Kabeldurchführung m: Zugentlastung	Sleeve	Douille de passage
25	243 750	1	Netzkabel	Power cable	Cable secteur au compl.
26	264 012	2	Lautsprecherbuchse	Loudspeaker bush	Prise de haut-parleur
27	264 013	2	Stereobuchse 5polig	Stereo bush 5 pole	Stereo de prise 5polig
28	264 005	1	Scharnier kpl.	Hinge cpl.	Charnière au cpl.
29	226 832	1	Scharnierachse	Hinge spindle	Axe de charnière
30	226 833	1	Scharnierachse	Hinge bar	Barrette de charnière
31	226 834	1	Scharnierkurve	Hinge cam	Came de charnière
32	226 835	1	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
33	226 836	1	Rändelmutter	Nut	Ecrou moleté
34	248 050	1	Scharnierangel	Hinge	Charnière
35	230 585	2	Zylinder- AM 3 x 4 DIN 84 SW schraube	Machine AM 3 x 4 DIN 84 SW screw	Vis à tête AM 3 x 4 DIN 84 SW cylindrique
36	261 765	1	Bedienungsanleitung	Operating instruction	Instruction de service
37	264 024	1	Verpackungskarton kpl.	Shipping carton cpl.	Carton d'emballage au compl.
38	264 014	2	Lautsprecherbox L 201	Loudspeaker L 201	Enceinte acoustique L 201
			Reglerplatte	Control plate	Plaque de régulateur
50	264 016	1	Reglerplatte kpl.	Control plate cpl.	Plaque de régulateur cpl.
51	210 487	2	Zylinder- M 3 x 10 DIN 84 Zn schraube	Machine M 3 x 10 DIN 84 Zn screw	Vis à tête M 3 x 10 DIN 84 Zn cylindrique
52	210 361	2	Mutter M 3 DIN 934 Ms	Nut M 3 DIN 934 Ms	Hexagonal M 3 DIN 934 Ms
53	263 995	1	Eingangswahlschalter	Input selector switch	Sélecteur d'entrée
54	263 996	1	Lautstärkesteller	Volume control	Régulateur de volume
55	263 997	2	Klangsteller	Tone control	Régulateur de tonalité
56	263 998	1	Balancesteller	Balance control	Régulateur de balance
57	247 211	1	Kopfhörerbuchse	Headphone bush	Prise de casque
C 20	211 079	1		2 200 µF/25 V	2 200 µF/25 V
D 1	227 344	4		1 N 4001	1 N 4001
D 2	227 344	4		1 N 4001	1 N 4001
D 3	227 344	4		1 N 4001	1 N 4001
D 4	227 344	4		1 N 4001	1 N 4001
T 1	238 136	1		BC 549 C	BC 549 C
IC 1	263 994	1		TDA 1010	TDA 1010

Änderungen vorbehalten!

Modification reserved!

Sous réserve de modifications!

Weitere technische Daten und Ersatzteile für den Plattenspieler Dual 1234 siehe Service-Anleitung 920 808-2.

Extended technical data and spare part lists for turntable Dual 1234 see service manual 920 509-2

Des dates techniques et des pieces détachées pour le tourne disques Dual 1234 vous trouvez en plus à l'instruction de service 920 510-2.



Drucksachen - Korrektur Correction Imprimés rectification

No

1/HS 132

Datum-Date-Date	Zeichen-Ref.-N/réf.	Geräte Nr.-Serial number- No. de l'appareil	Gerät-Model-Appareil
20.3.81	KDVI / Gr		HS 132

Service-Anleitung HS 132 – dreisprachig

Pos.	falsch	richtig	Bezeichnung
57	247 211	269 557	Kopfhörerbuchse

Service Manual HS 132 – trilingual

Pos.	incorrect	correct	description
57	247 211	269 557	Headphone bush


Instructions de Service HS 132 – en trois langues

Pos.	incorrect	correct	désignation
57	247 211	269 557	Prise de casque

Datum-Date-Date	Zeichen-Ref.-N/réf.	Geräte Nr.-Serial number- No. de l'appareil	Gerät-Model-Appareil
4.1.80	KDT/W-h		HS 132

Erscheinung:

Scharnierlasche bricht aus



Abhilfe:

Scharnierlasche Art.-Nr. 226 833
auswechseln.

Hinweis:

Die Form und das Material der Lasche
wurde geändert. Ab Ersatzteillager
kommen nur noch neue Ausführungen
zur Auslieferung.



Allgemeine Information General Information Information générale

No

3 / HS 132

Datum-Date-Date	Zeichen-Ref.-N/réf.	Geräte Nr.-Serial number- No. de l'appareil	Gerät-Model-Appareil
31.08.81	KDT/Le		HS 132

209 063 Schalter

HS 132 wurde mit 2 Versionen von Netzschaltern bestückt

1. Version (Mit Service-Anleitung Januar 1980 identisch)

Erkennbar am Netzschalter und getrennter Sicherungsplatte

Art.-Nr.	Bezeichnung
264 009	Netzschalter mit Knopf
264 007	Trafo-Leiterplatte (Sicherungsplatte)

2. Version

Erkennbar am Netzschalter komplett mit integrierter Sicherungsplatte

Art.-Nr.	Bezeichnung
270 437	Netzschalter kpl. mit Knopf