

Dual CR 220 Service – Anleitung

Download from manufacture.

Missing Secretary Secretary

Inhalt	Seite
Technische Daten	2
Funktionsbeschreibung	3
Prüf- und Justierdaten	4, 5
Abgleichanleitung	5, 6
Abgleichpositionen	6
Schaltbild HF	7, 8, 9
Schaltbild NF	9, 10
Ätzschaltplatten	10 — 14
Auswechseln der Schieber, Seilschema	15
Ersatzteile und Explosionsdarstellung	16 – 23

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

Technische Daten

Empfangsbereich FM			Klirrfaktor			
Soll of the second second	7 - 108	MHz	(gemessen bei 10 W und 1	000 Hz) ≤ 0,3 %		
Zwischenfrequenz	10,7	MHZ	Eingänge			
13 FM-Kreise, davon 10 ZF (4 im Keramikfil- ter)			Phono-Magnet, entzerrt nach CCIR 3 mV an 47 k			
	O Ohm (Sy	mm.)	Phono-Kristall, linear Tonband, linear	300 mV an 470 kΩ 300 mV an 470 kΩ		
Empfindlichkeit (bei 22,5 kHz Hub und 26 dB Ra	uschabsta	nd)				
Mona	≦ 2,	5 μν	Übertragungsbereich gemessen bei mechanischer Mittenstellung			
Stereo	≦ 18	μV	der Klangregler 20 Hz	- 30 kHz ± 1,5 dB		
ZF-Trennschärfe bei ± 300 kHz	≧ 45	dB	Klangregler			
Spiegelselektion (Fe + 2 ZF)	≥ 40	dB	Bässe bei 40 Hz	± 13 bis ± 17 dB		
Nah-Selektion	≥ 70	dB	Höhen bei 12,5 kHz	\pm 13 bis \pm 17 dB		
Weitab-Selektion	≥ 80	dB	Lautstärkeregler			
Fehlmischprodukt (Fe + $\frac{ZF}{2}$)	≥ 96	dB	mit abschaltbarer physio	logischer Regelcha-		
Rauschzahl	≦ 2	kTo	rakteristik	augustine inages and		
ZF-Dämpfung	≥ 90	dB	Balanceregler			
ZF-Bandbreite	180	kHz	Regelbereich	11 dB		
ZF-Festigkeit	≥ 60	dB		77 46		
Begrenzung	≦ 2	μV	Stereo/Mono-Schalter			
Geräuschspannungsabstand	= 2	μυ	Ausgang			
(bei 1 mV, 1 kHz und 40 kHz Hu	b) ≥ 55	dB	4 Lautsprecherbuchsen DI	N 41 529		
Deemphasis	50	μs	4 - 16 Ω	Konfhänanan		
Mono/Stereo-Umschaltung 20 μV		μV	1 Koaxialbuchse 1/4 inch. Kopfhöreran- schluß, für Tonbandgeräte Anschluß i			
Übersprechdämpfung (bei 1 kHz und 40 kHz Hub)	≥ 26	dB	Eingangsbuchse 1 Anschlußbuchse für Matrix-Decoder			
AM-Unterdrückung bei 50 μV	≥ 40	dB	Fremdspannungsabstand			
Pilotton-Unterdrückung (19 kHz) ≥ 40	dB	bezogen auf Na = 2 x 50 mW bei sämtlichen Eingängen ≧ 50 dB			
Hilfsträger-Unterdrückung (38k		dB				
AFC-Fangbereich	+ 300	kHz	bezogen auf Nennleistung hochohmige Eingänge	≧ 65 dB		
in a fungacional		(4,74)	Eingang Magnetsystem			
Empfangsbereich AM			(niederohmig)	≧ 55 dB		
Empfangsbereich LW 140	- 360	kHz	Übersprechdämpfung bei 1	000 Hz ≥ 40 dB		
MW 500 KW 5,85	- 1650	kHz	Leistungsaufnahme	ca. B5 VA		
Zwischenfrequenz	455	kHz	Netzspannungen			
8 AM-Kreise, davon 6 ZF (3 im	Keramikfi	lter)	110, 130, 150, 220, 240	Volt		
Antenneneingang hochohm			The second secon			
Ausklappbare Ferritantenne			Sicherungen	0 0 4 4-9-0		
HF-Empfindlichkeit (gamessen über Kunstantenne DI 6 dB Rauschabstand)	N 45 300		bei 110 V, 130 V bei 150 V, 220 V, 240 V	0,8 A träge 0,4 A träge		
	LW = 4	O WY	Bestückung			
MW = 30 μV KW = 10 μV ZF-Trennschärfe (9 kHz)	≥ 35	dB.	3 Integrierte Schaltkra			
			2 Feldeffekt-Transistor 28 Silizium-Transistoren			
Spiegelselektion MW KW	≥ 26 ≥ 10	d8	4 Silizium-Leistungstra	nsistoren		
	-		12 Silizium-Dioden 2 Silizium-Stabilisieru	ngsdioden		
LW	≧ 26	dB	1 Silizium-Gleichrichte	r		
ZF-Bandbreite (-3 d8)	≥ 3,5	KHZ	2 G-Schmelzeinsätze 1,6 Absicherung der Endst	ufen		
Ausgangsleistung						
(gemessen an 4 Ω, für 1 % Klir		VII. 21.5				
Musikleistung Dauertonleistung	2 x 22 2 x 15		575 ASE (1) 15	100 /00 W 100 W		
	Z X 13	200	Abmessungen 420 x 10	18 x 400 (B x H x T)		
The state of the s						
Leistungsbandbreite			Gewicht .	7,7 kg		

Funktionsbeschreibung

UKW-Teil

Das UKW-Teil ist mit zwei FET (HF Vorstufe T 101, Mischstufe T 102) bestückt. T 103 dient der Erzeugung der Oszillatorspannung.

Durch die Verwendung der beiden FET, einer separaten Oszillatorstufe sowie der Vorund Nachselektion (Gate- und Drain-Abstimmung) werden hinsichtlich Empfindlichkeit, Rauschen und Großsignalverhalten optimale Werte erreicht.

FM-ZF

Die Verwendung von zwei IC (J 301, J 302), eines Keramikfilters und eines LC-Bandfilters wurde der diskreten Technik vorgezogen.

Das ZF-Signal wird mittels des LC-angepaßten Keramikfilters am Drain der Mischstufe ausgekoppelt und an den Eingang des IC 301 (TAA 991, Punkt 2 und 4) geführt. Die Verstärkung beträgt ca. 70 d8.

An Punkt B verzweigt sich das ZF-Signal. Es wird einerseits zur weiteren Verstärkung einem zweiten IC (J 302) und andererseits der Regelstufe zugeführt. Neben der weiteren Verstärkung von ca. 60 dB wird mit J 302 (TBA 120) eine optimale Begrenzung erreicht Der im TBA 120 integrierte Koinzidenz-Demodulator erzeugt das NF-Signal.

Regelung

Die am Ausgang von J 301 (TAA 991) gewonnene FM-ZF-Spannung steuert den Transistor T 301 (BF 494) an, dessen Kollektorkreis auf die Frequenz des Keramikfilters abgestimmt ist.

Die an der Sekundärseite dieses Filters angeschlossene Diode D 301 dient der Gleichrichtung der HF und der Erzeugung der Regelspannung.

Zum besseren Verständnis dieses Vorganges sind folgende Details erwähnenswert: Die an D 301 erzeugte negative Regelspannung gelangt an den Transistor T 302 (BC 548 A), der ohne Antennensignal durchgesteuert ist. Bei Einstellung eines Senders mit mehr als 1,5 μV entsteht eine negative Richtspannung an der Basis von T 302, die sich proportional zur Feldstärke des eingestellten Senders verhält. T 302 ist ein NPN-Transistor und wird proportional zugeregelt. Am Kollektor entsteht eine entsprechende positive Spannung, die der Einstellung der Stereoschwelle dient und das Aufleuchten der Stereo-Anzeigelampe bei Rauschen und zu schwach einfallenden Sendern ausschließt. Der zurückgehende Emitterstrom steuert das Anzeigeinstrument.

D 301 liefert auch die Regelspannung für den integrierten Schaltkreis J 301. Sie wird über Siebglieder dem Anschluß 5 zugeführt.

Stereo-Decoder

Der im Stereo-Decoder verwendete integrierte Schaltkreis J 401 (TBA 450) arbeitet nach dem Matrix-Prinzip. Die 38 kHz-Schaltfrequenz wird durch Verdoppelung des ausgefilterten Pilottones gewonnen. J 401 beinhaltet noch den Lampentreiber, sowie die beiden Trigger für Mono/Stereo-Umschaltung. Ein Trigger spricht ab 0,9 V an, während der zweite durch den 19 kHz-Pilotton angesteuert wird. An 7 (linker Kanal) und 8 (rechter Kanal) steht das Stereo-Signal zur Verfügung, das durch die nachfolgenden Transistoren T 401, T 402 auf ca. 800 mV gebracht wird.

AFC

Die NF-Ausgangsspannung, der die Nachstimmspannung entnommen wird, liegt nicht auf O-Potential, was analog dazu auch auf die Bezugsspannung für AFC zutrifft. Das fiktive O-Potential wird deshalb einerseits durch den Spannungsteiler R 321, R 341, R 323 und andererseits durch die stabilisierte Spannung an MP 9 bestimmt. Mit R 341 (regelbar) wird die AFC-Spannung, welche die Kapazitäts-Variations-Diode D 101 steuert, eingestellt.

AM-Teil

Das AM-HF-Teil wurde in konventioneller Technik mit separatem Oszillator und geregeltem HF-Transistor aufgebaut.

AM-ZE

Die Ankoppelung des HF-Teils an den ZF-Verstärker geschieht mittels eines LC-angepaßten Keramikfilters. Die ZF-Verstärkung erfolgt durch J 301 (TAA 991), dessen Eingang umgeschaltet wird. Am Ausgang liegen zwei in Serie geschaltete LC-Filter. Die Signal-Auskoppelung erfolgt selektiv. An der Anode der Diode D 302 steht die Richtspannung zur Verfügung, während die NF-Spannung den Decoder durchläuft und in der nachgeschalteten NF-Verstärkerstufe (T 401, T 482) auf ca. 800 mV gebracht wird.

Anzeigeinstrument

Die beiden Gleichrichter (455 kHz und 10,7 MHz) sind in Serie geschaltet. Die Stromversorgung (negatives Potential) erfolgt über R 315. Dadurch entsteht an R 315 ein Spannungsabfall. R 315 ist zusammen mit R 316, dem Anzeigeinstrument, R 314 und T 302 (BC 548 A) als Brückenschaltung ausgelegt. Ohne Signal befindet sich das Anzeigeinstrument in Ruhestellung. Beim Empfang eines Senders kommt die Brücke außer Gleichgewicht und am Instrument erfolgt eine der Senderfeldstärke proportionale Anzeige.

Stromversorgung

Die vom Netztrafo kommende Wechselspannung wird mit D 501, D 502 gleichgerichtet (Zweiwegschaltung) und mit T 501 und der Z-Diode D 503 stabilisiert.

NF-Teil Vorverstärker

Der 2-stufig ausgelegte Vorverstärker (T 10, T 11) besitzt eine frequenzabhängige Gegenkopplung. Die Entzerrung erfolgt der Schneidkennlinie entsprechend mit 3180, 318 und 75 µs. Frequenzbestimmende Bauteile sind: C 13, C 14 und N 1 (82 kOhm).

Regelverstärker

Die NF wird über C 502 dem Transistor T 501 zugeführt. T 501 und T 502 arbeiten als Impedanzwandler, damit der NF-Ausgang an der Quadro-Buchse niederohmig ist. Die Lautstärke ist mit einem Tandem-Potentiometer regelbar. Gleichzeitig besitzt dieses Potentiometer Abgriffe für die physiologische Lautstärkeregelung, zuschaltbar mit dem Schalter Loudness. T 503 und T 504 dienen der Anpassung (Quadro-Schaltbuchse), außerdem gleicht diese Verstärkerstufe die Dämpfung der nachgeschalteten Klangregelnetzwerke aus. Die BaG- und Höhenregler (Tandem-Potentiometer, lin.) besitzen einen Mittelabgriff, der zum Ausgleich von Exemplarstreuungen beschaltet ist. Dadurch wird in Mittenstellung dieser Regler ein linearer Frequenzgang erreicht. Es folgt der Balanceregler (Tandem-Potentio-meter lin.) an dessen Schleifer das Signal über C 600 ausgekoppelt und der ersten Verstärkerstufe des Endverstärkers zugeführt wird.

Endverstärker

Nach der ersten Verstärkerstufe T 600 folgt der Transistor T 601, der die Großsignalverstärkung übernimmt. Die Gegenkopplung, gebildet aus den Widerständen R 605, 606, R 608 und R 617, bestimmt den Grad der Ver-

R 605 im linken Kanal ist einstellbar und gestattet es, die Verstärkung der beiden Kanäle zu symmetrieren.

Die NPN-Leistungstransistoren T 604, T 605 werden über das komplementäre Treiberpaar T 602, T 603 angesteuert. Die Diodenkette D 600, D 601, D 602 dient der Stabilisierung der Basisspannungen von T 602 und T 603.

Prüf-und Justierdaten

Stromaufnahme

bei 220 V im Leerlauf max. 130 mA (11 W)

bei 220 V und Vollast,

7,8 V (15 W) an 4 Ω/Kanal FRONT max. 380 mA (30 W)

Ströme mit Weicheiseninstrument gemessen

Betriebsspannungen

Endstufe im Leerlauf 34 - 37 V

Endstufe bei Vollast

7,8 V (15 W) an 4 Q/Kanal FRONT 28 - 31 V

Regelverstärker im Leerlauf 19 - 21 V

Regelverstärker bei Vollast 7,8 V (15 W) an 4 Ω/Kanal FRONT 16,5 - 18 V

Ruhestrom der Endstufe

nach ca. 5 Minuten Betriebszeit mit R 612 ca. 20 mA einstellen, gemessen an T 604

Kurzbezeichnung für Regler, Schalter und Einstellung

La = Lautstärkeregler VOLUME

= Balanceregler BALANCE = Klangregler BASS, TREBLE Ra

K1 Lou = Physiologische Lautstärkeregelung

eingeschaltet

= Taste TAPE gedrückt = Taste PHONO gedrückt Ta

Ph

Betriebsartenschalter MODE

2 Ch = in Stellung Stereo

Q I = in Stellung Quadro I Q II = in Stellung Quadro II 2x2 Ch = in Stellung 2 x Stereo

= Regler offen

2 = Regler in mech. Mittenstellung

= Regler zurückgedreht 3

= Regler 10 dB unter Vollaussteuerung 10

40 = Regler 40 dB unter Vollaussteuerung

Ausgangsspannung und Lautstärkeregler

Ta, 2 Ch, La 1, Ba 2, Kl 2 1000 Hz einspeisen und den Verstärker bis auf 1 % Klirrfaktor ansteuern.

Mit R 606 gleichen Pegel in beiden Kanälen einstellen.

Ausgangsspannungen

an 4 Ω/Kanal FRONT min. 7,8 V (15 W)

am Tape-Ausgang bei 10 kΩ Abschluß

(Kontaktfedern 1/2 und 4/2) 2 - 3 mV

am Kopfhörerausgang PHONES

bei 400 Ω Abschluß 5 - 6 V Die Ruhestromeinstellung erfolgt mit R 612,

Über C 608 wird die Lautsprecherspannung ausgekoppelt und dem Betriebsartenschalter zugeführt, der es in Verbindung mit der Lautsprecher-Matrix ermöglicht auf Stereo, 2 x Stereo oder Quadroeffektwiedergabe um-

Netzteil

Ein Netztransformator, für Netzspannungen von 110, 130, 220 und 240 V, dient in Ver-bindung mit dem Silizium Brückengleichrichter B 40 C 2200 und dem Siebelko C 25 der Stromversorgung.

Für das HF-Teil ist eine separate Stromver-sorgung, bestehend aus D 901 und C 903 vor-

handen.

Den Lautstärkeregler im gesamten Regelbereich auf Parallelität der Reglerbahnen prüfen.

Kanalabweichung K 1/K 2

im Bereich zwischen

La 1 und La 2

im Bereich zwischen

max. 3 dB

La 2 und La 40

max. 5 dB

Quadroausgänge

Ta, 2 Ch, La 1, Ba 2, Kl 2 1000 Hz einspeisen und den Verstärker auf 6 V an 4 Ω/Kanal FRONT ansteuern. REAR-Ausgänge ebenfalls mit 4 Ω/Kanal abschließen.

Ausgangsspannung an den REAR-Ausgängen D V

QI

Ausgangsspannung an 4 Ω/Kanal FRONT an 4 Q/Kanal REAR

4,5 - 5,5 V - 1,5 V

Q II (einkanalig angesteuert)

Ausgangsspannung an 4 Ω/FRONT (angesteuerter

Kanal) an 4 Q/Kanal REAR

4,5 - 5,5 V 2,5 - 3,5 V

beide Kanäle angesteuert an den REAR-Ausgängen

nahe 0 V

an 4 Ω/Kanal FRONT an 4 Q/Kanal REAR

4,5 - 5,5 V 2.5 - 3.5 V

Quadro Ein- und Ausgang

Ta, 2 Ch, La 1, Ba 2, Kl 2 1000 Hz, ca. 250 mV einspeisen.

Spannung am Quadroausgang bei 100 kΩ Abschluß (Kontaktfedern 1/2 und 4/2) 250 mV

Am Quadroeingang (Kontaktfedern 3/2 und 5/2) 1000 Hz einspeisen.

Erforderliche Eingangsspannung für Vollaussteuerung (7,8 V an 4 Ω/Kanal) 230-300 mV

Klirrfaktor

Ta, 2 Ch, La 1, Ba 2, K1 2 1000 Hz und 12,5 kHz einspeisen.

Ausgangsspannung an 4 $\Omega/{\rm Kanal}$ FRONT 7,8 V (15 W). Klirrfaktor K 1 und K 2 \leq 1 %

bei 40 Hz und 7,5 V (14 W) an 4 Ω/Kanal FRONT

Klirrfaktor K 1 und K 2

≦ 1 %

Balanceregler

Regelbereich

+4 bis -7 dB

Klangregler

Ta, 2 Ch, La 1, Ba 2, Kl 2 1000 Hz einspeisen und mit dem Tongenerator an 4 Ω/Kanal FRONT O dB absolut minstellen.

13 - 17 dB 13 - 17 dB Baßanhebung bei 40 Hz Höhenanhebung bei 12,5 kHz

K1 3 BaGabsenkung bei 40 Hz 13 - 17 dB Höhenabsenkung bei 12,5 kHz Kanalabweichung K 1/K 2 13 - 17 dB max.

Physiologische Lautstärkeregelung

Ta, Lou, 2 Ch, La 1, Ba 2, K1 2 1000 Hz einspeisen, Vollaussteuerung (7,8 V an 4 Ω/Kanal FRONT)

13 - 17 dB Baganhebung bei 40 Hz Höhenanhebung bei 12,5 kHz Kanalabweichung K 1/K 2 4 - 7 dB max. 3 dB

Frequenzgang des Vorverstärkers

Ph, 2 Ch, La 1, Ba 2, K1 2 1000 Hz, ca. 2,5 mV einspeisen.

16 - 19 dB BaGanhebung bei 40 Hz Höhenabsenkung bei 12,5 kHz 14 - 16 dB

Abaleichanleitung

AM-ZF 455 kHz

MW-Bereich einschalten, Ferritantenne (gelbe Leitung) auftrennen, Oszillograf an MP 4 A, Empfindlichkeit 100 mV, Wobbler (mit 60 Ohm abgeschlossen) über Kondensa-L 208, L 209, L 302 verstimmen und den Wob-bler auf die Frequenz des Keramikfilters (455 kHz) stellen. Eventuell die Einspeisespannung erhöhen. L 302, L 209, L 208 auf Maximum und Symmetrie abgleichen.

AM-Oszillator und Vorkreis

Gelbe Leitung (Ferritantenne) wieder anschließen. Skalenzeiger bei eingedrehtem Drehko durch Verschieben über die auf der Skala angebrachte Bündigkeitsmarke stellen. NF-Röhrenvoltmeter an MP 5, oder NF-Aus-gang, Meßsender über eine Kunstantenne (200 Ohm, 200 pF in Serie) am Antenneneingang anschließen. Oszillator und Vorkreise, wie in der Tabelle angegeben, bei niedrigster Eingangsspannung auf Maximum abglei-chen. Reihenfolge LW, MW, KW einhalten.

L 301 mit 330 Ω bedämpfen, FM-Bereich einschalten, Oszillograf an MP 4 A, Empfindlichkeit 100 mV, Wobbler (mit 60 Ω abgeschlossen) an R 113, MP 10. L 303 verstimmen und Wobbler auf die Frequenz des Keramikfültens atalle. mikfilters stellen. Dämpfungswiderstand $(330~\Omega)$ ablöten und das Signal lose (über einen ca. 5 cm langen isolierten Draht) im UKW-Teil einspeisen. L 103, L 105, L 301, L 303, L 304 auf Maximum und Symmetrie abgleichen. Diesen Abgleich wiederholen.

Linearität des Verstärkers

Ta, 2 Ch, La 1, Ba 2, K1 2 1000 Hz einspeisen, Vollaussteuerung (7,8 V an 4 Ω/Kanal FRONT) La 10 Abweichung von der O dB-Linie zwischen 40 Hz und 12,5 kHz 4 - 5 dB

Eingangsempfindlichkeit

2 Ch, La 1, Ba 2, Kl 2 1000 Hz einspeisen. Erforderliche Eingangsspannung für Vollaussteuerung (7,8 V an 4 Ω/Kanal FRONT)

230 - 350 mV PHONO-MAGNET 2,3 - 3,5 mV

Übersteuerungsfestigkeit der Eingänge

Lineareingänge ≥ 20 dB bezogen auf UF = 270 mV PHONO-Magneteingang ≥ 20 dB bezogen auf Ur = 2,6 mV

Störspannung Ta, La 3, Ba 2, Kl 3 Störspannung max. 1 mV/Kanal Ta, La 1, Ba 2, Kl 2 TAPE-Eingang mit 47 kΩ abgeschlossen. max. 3 mV/Kanal Störspannung Ph, La 1, Ba 2, KI 2 PHONO-MAGNET-Eingang mit 1 k Ω abgeschlossen max. 10 mV/Kanal Störspannung

FM-Oszillator und Vorkreis

AFC ausschalten, NF-Röhrenvoltmeter an MP 5 oder NF-Ausgang, Meßsender an Antennenein-gang (240 Ohm symm.), Gerät und Sender auf 88 MHz stellen. L 104 (Oszillator), L 101 (Vorkreis), L 102 (Zwischenkreis) auf Maximum abgleichen. Gerät und Generator auf Too MHz stellen. C 127 (Oszillator), C 128 (Vorkreis), C 129 (Zwischenkreis) auf Maximum abgleichen. Diesen Abgleich 2 bis 3 mal wiederholen. AFC einschalten, 89 MHz 1 mV, mit 1 kHz 50 % moduliert einspeisen. L 305 (Phasenkreis) auf Maximum abgleichen. AFC ausschalten und mit R 341 gleiche Spannung am Ausgang einstellen.

Stereo-Decoder

AFC einschalten, Oszillograf hochohmig (Tastkopf 10 : 1, 10 M Ω , 7 pF) an MP 6, Stereo-Sender an Antenneneingang (240 Ω symm.) Sender und Empfänger auf 99 MHz, ca. 200 µV mit 19 kHz (Pilotton) moduliert einspeisen. L 402, L 404 auf Maximum abgleichen. Oszil-lograf mit Tastkopf an MP 7. L 401 (38 kHz) auf Maximum abgleichen. Regler R 340 so einstellen, daß die Stereo-Anzeigelampe leuchtet. Oszillograf mit Tastkopf an MP 8, Stereo-Sender mit 300 Hz, 80 % L-R modulieren. L 403 auf max. Amplitude und scharfe Nulldurchgänge abgleichen. Nulldurchgänge müssen auf einer Linie liegen. NF-Röhrenvoltmeter an den linken NF-Ausgang, Stereo-Sender mit 1 kHz, 50 % links modulieren. Mit L 401 NF-Maximum (linker Kanal) einstellen. NF-Röhrenvoltmeter an den rechten NF-Ausgang. Mit R 430, R 431 Minimum im rechten Kanal einstellen (Übersprechen). NF-Röhrenvoltmeter an den rechten NF-Ausgang, Stereo-Sender mit 19 kHz (Pilotton) modulieren, NF-Modulation abschalten. Mit R 432 Restträger (38 kHz) auf Minimum einstellen. Antennen-spannung auf 20 μV reduzieren und mit R 340 den Decodierungsbeginn einstellen.

Bereich	Frequenz	Bezeichnung	Abgleichpositionen
LW	160 kHz	Oszillator	L 205
	160 kHz	Ferritantenne	L 204
	300 kHz	Vorkreis	C 226
MΨ	560 kHz	Oszillator	L 206
	560 kHz	Ferritantenne	L 203
	1 450 kHz	Oszillator	C 225
	1 450 kHz	Vorkreis	C 224
КМ	6,5 MHz	Oszillator	L 207
	6,5 MHz	Vorkreis	L 202

Kernstellung äußeres Maximum.







Fig. 2 Schaltbild HF








Spannungen ohne Signal gemessen mit Instrument > 50 000 Ω/V Voltages without signal measured with instrument > 50 000 Ω/V Tensions sans signal mesurées avec instrument > 50 000 Ω/V

= FM gegen Meßpunkt MP 9
FM to testpoint MP 9
VM contre point de mesure MP 9


= AM gegen Meßpunkt MP 9
AM to testpoint MP 9
AM contre point de mesure MP 9

Gezeichnete Schalterstellung UKW Show switch position FM Position dessinée des commutateurs OTC

Fig. 3 Schaltbild NF



R | 13 | 1502 | 1502 | 1503 | 1504 | 1504 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505








Fig. 5 Netzanschlußplatte 236 834 (Bestückungsseite)




Fig. 6 Anschlußplatte für Ferritantenne 228 298




Fig. 7 Regelverstärker 239 179 (Leiterseite)




Fig. 8 Endverstärker 234 147 (Leiterseite)




Fig. 9 Vorverstärker 227 585 (Leiterseite)




Fig. 10 Betriebsartenschalter 239 177 (Leiterseite)

R 12







Fig. 11 Buchsenplatte 239 178 (Bestückungsseite)






Auswechseln der Tastenschieber

Chassis ausbauen, Frontblende mit Haltewinkel sowie Lichtkasten abnehmen. Befestigungsschrauben der HF-Platte lösen. Ausbau der Tasten POWER, AFC, MONO: Druckfeder 1 entfernen, (eventuell Klammer 2 abnehmen, Netzschalter 3 etwas ausschwenken, wenn nötig, die neben dem Netzschalter liegende Diode einseitig auslöten) Feder 4 leicht anheben und Schaltherz 5 herausnehmen, Feder 6 anheben und die Taste 7 zusammen mit dem Schieber 8 herausziehen. Ausbau der Tasten LW, MW, SW, FM: Druckfeder 1 entfernen, Feder 6 anheben, Schaltstange 9 nach rechts drücken bis der Schieber 8 ausrastet, Taste 7 mit dem Schieber 8 nach vorne herausziehen. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.





Ersatzteile

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl
1	237 285	Gehäuse nußbaum kpl	1
2	237 391	Gehäuse weiß kpl	1
3	234 997	Lüftungsgitter	1
4	202 041	Scheibe 3,2/7/0,5 St	2
5	210 286	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 9,5	2
6	210 641	Scheibe 4,2/10/1 ST	4
7	225 948	Topfscheibe	4
8	227 443	Sechskantblechschraube B 3,5 x 13	4
9	239 175	Frontblende kpl	1
10	228 209	Durchführungstülle	4
11	210 146	Sicherungsscheibe 3,2	4
12	211 556 236 958	Scheibe 4,3/9/0,8 ST	4
14	236 959	Seitenteil links kpl.	1
15	234 250	Dual-Zeichen	1
16	236 506	Skalenfenster	
17	236 507	Stereoschild	1
18	234 348	Drehknopf klein (für 4 mm Achse)	4
1.0	210 638	Scheibe 4.2/10/0.5 PS	4
19	234 349	Drehknoof klein (für 6 mm Achse)	1
13	210 679	Drehknopf klein (für 6 mm Achse) Scheibe 6,6/10/0,5 HP	1
20	234 356	Drehknopf groß (für 6 mm Achse)	1
21	225 675	Kopfhörerbuchse	1
22	224 377	Abdeckring	1
	2007	[- TO HOLD TO	
R 1	224 593	Schicht-Widerstand 220 Ω/0,25 W/5 %	2
23	238 599	Anzeigeinstrument	1
24	209 447	Lampe 7 V 35 mA	1
25	210 113	Fassung für Stereoanzeigelampe	1
26	209 438	Stereoanzeigelampe 10 V 50 mA	
27	229 906	Fassung für Skalenlampe	1 3
28	231 704	Skalenlampe 7 V 100 mA	3
29	225 636	Skala	1
30	236 559	Lichtkasten	i
31	225 625	Lagerbuchse	1
32	236 560	Drehknopfachse kpl	1
33	210 675	Scheibe 6,2/12/0,3 Bronze	3
34	210 148	Sicherungsscheibe 5	1
35	225 629	Umlenksegment	1
36	225 660	Spannsegment	1
37	225 623	Zugfeder	1
38	225 624	Seilrolle	5
39	228 211	Rohrniet 7 mm	3
40	236 578	Rohrniet 15 mm	1
41	225 633	Drehko-Rolle	1
42	225 869	Federring	1
43	202 247	Zylinderschraube M 2,6 x 4	1
44	227 578	Zahnscheibe A 2,8	1
45	236 577	Skalenseil	1
46	225 635	Skalenzeiger	7
47	225 630	Führungsschnur kpl.	7
48	236 530	Ferritantenne kpl	1
49	209 487	Antennenbuchse FM	1
4	209 488	Antennenbuchse AM ,	1
L 10	228 296	Drossel 10 mH	1
50	234 189	Antennensatz AM 1/FM 1 kpl. (Behelfsantenne)	
51	236 834	Netzplatte kpl	1
52	237 146	G-Schmelzeinsatz 400 mA T	1
53	213 288	G-Schmelzeinsatz 800 mA T	1
100		(CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONT	
C 80	224 886	Papier-Kondensator 47 nF/250 V ~ /20 %	1
54	220 141	Netzkabel kpl	1
55	223 811	Kabeldurchführung mit Zugentlastung	1
56	239 176	Netztrafo kpl.	1
57	210 512	Zylinderschraube AM 4 x 5	4
2000			
C 156	216 313	Elyt-Kondensator 4700 μF/63 V	1
58	222 041	Lautsprecherbuchse 2-polig	4
59	222 048	Mehrfachsteckbuchse 5-polig	2
60	236 822	Schiebeumschalter	1
61	236 817	Anschlußschild (Rückwand)	
62	223 834	Federleiste 7-polig	1
63	226 514	Federleiste 5-polig	2
64	229 864	Federleiste 4-polig	2
65	229 869	Federleiste 3-polig	2
66	232 342	Federleiste 2-polig	4

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl
67	227 467	Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 6,5	16
68	210 284	Linsenblechschraube B 2,9 x 6,5	2
69	211 667	Zylinderschraube M 2 x 4	2
70	210 480	Zylinderschraube AM 3 x 6	3
71 72	210 487 222 056	Zylinderschraube M 3 x 10	2 2
73	239 174	Scheibe 3,2Verpackungskarton kpl.	1
74	237 388	Bedienungsanleitung	
		HF-Platte	
90	231 254	HF-Platte kpl. mit Tastenaggregat	1
91 92	231 955 231 954	Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste MONO Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste TAPE,	6
93	231 956	PU, LW, MW, SW, FM Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste AFC	1
94	231 957	Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste POWER	1 9
95 96	224 913 223 774	Taste Zylinderschraube M 2,6 x 6,0 Zahnscheibe A 2,8	4
96	227 578	Zahnscheibe A 2,8	4
98	222 497	Antiwärmescheibe	1
99	230 156	Distanzmutter	3
100	228 298	Anschlußplatte für Ferritantenne	1
101	227 607	Keramik-Kondensator 56 pF/500 V/10 %	2
102	227 607	Keramik-Kondensator 56 pF/500 V/10 %	2
103	227 905	Keramik-Kondensator 1 nF/500 V/20 %	8
104	227 905 227 908	Keramik-Kondensator 1 nF/500 V/20 %	8
106	227 908	Keramik-Kondensator 12 pF/63 V/2 % Keramik-Kondensator 47 pF/63 V/2 %	1 4
108	227 910	Keramik-Kondensator 56 pF/500 V/10 % Keramik-Kondensator 1 nF/500 V/20 % Keramik-Kondensator 1 nF/500 V/20 % Keramik-Kondensator 12 pF/63 V/2 % Keramik-Kondensator 27 pF/63 V/2 % Keramik-Kondensator 5,8 pF/63 V/2 % Keramik-Kondensator 1 nF/500 V/20 % Keramik-Kondensator 5,6 pF/63 V/2 %	2
109	227 911	Keramik-Kondensator 6,8 pF/ 63 V/ 2 %	î
110	227 905	Keramik-Kondensator 1 nF/500 V/20 %	8
111	237 052	Keramik-Kondensator 10 pF/ 63 V/ 2 %	1
112	227 905	Keramik-Kondensator 1 nF/500 V/20 %	8
114	227 905	Keramik-Kondensator 1 nF/500 V/20 %	8
115	227 916 227 891	Keramik-Kondensator 5,6 pF/63 V/2 % Keramik-Kondensator 22 pF/63 V/2 %	1
117	227 918	Keramik-Kondensator 5,6 pF/63 V/2 % Keramik-Kondensator 22 pF/63 V/2 % Keramik-Kondensator 10 nF/16 V/20 % Keramik-Kondensator 27 pF/63 V/2 %	5
118	227 918	Keramik-Kondensator 10 nF/ 16 V/20 %	5
119	227 918	Keramik-Kondensator 10 nF/ 16 V/20 %	5
120	227 918	Keramik-Kondensator 10 nF/ 16 V/20 %	5
123	227 910		
124	227 923	Keramik-Kondensator 0,1 μF/ 12 V/20 %	6
125	227 923 228 215	Keramik-Kondensator 0,1 μF/ 12 V/20 % Drehkondensator	6
120	228 219	Keramik-Trimmer-Kondensator 2,5 - 6 pF	1 1
128	228 224	Folien-Trimmer-Kondensator 4 - 27 pF	2
129	228 220	Keramik-Trimmer-Kondensator 3 - 9 pF	1
201	227 884	Keramik-Kondensator 1 nF/500 V/20 %	i
202	216 405	Keramik-Kondensator 33 pF/500 V/10 %	1
203	227 886	Styroflex-Folien-Kondensator 680 pF/63 V/2,5%	4
204	227 888	Keramik-Kondensator 82 pF/63 V/2 %	2
205	227 889 227 951	Keramik-Kondensator	6
207	227 967	Keramik-Kondensator 18 pF/63 V/2 %	3
208	227 892	Keramik-Kondensator 47 nF/ 12 V/20 %	11
209	227 893	Keramik-Kondensator 56 pF/63 V/2 %	1
211	227 892	Keramik-Kondensator 47 nF/ 12 V/20 %	11
212	227 892	Keramik-Kondensator 47 nF/ 12 V/20 %	11
213	227 889	Keramik-Kondensator 150 pF/ 63 V/ 2 %	6
214	227 896	Styroflex-Folien-Kondensator 1 nF/63 V/5 %	1
215	227 897 227 898	Styroflex-Folien-Kondensator 4,7 nF/ 63 V/10 % Styroflex-Folien-Kondensator 2,2 nF/ 63 V/10 %	2 3
219	227 899	Styroflex-Folien-Kondensator 2,2 nF/63 V/10 % Keramik-Kondensator 47 pF/63 V/2 %	4
221	227 886	Styroflex-Folien-Kondensator 680 pF/ 63 V/2,5%	4
222	227 901	Styroflex-Folien-Kondensator 390 pF/ 63 V	1
223	227 888	Keramik-Kondensator 82 pF/63 V/2 %	2
224	228 222	Folien-Trimmer-Kondensator 2,8 - 9 pF	2
225	228 222	Folien-Trimmer-Kondensator 2,8 - 9 pF	2
226	228 224	Folien-Trimmer-Kondensator 4 - 27 pF	2
301	227 946	Keramik-Kondensator 47 nF/ 30 V/20 %	2
302	227 923 227 948	Keramik-Kondensator 0,1 μF/ 12 V/20 % Keramik-Kondensator 10 nF/ 12 V/20 %	6
304	227 948	F1 V	3 2
305	227 950	Styroflex-Folien-Kondensator 2,2 nF/ 63 V	1
306	227 951	Keramik-Kondensator 4,7 nF/250 V/20 %	1
. 200		Keramik-Kondensator 0,1 μF/ 12 V/20 %	

os.	ArtNr.	Bezeich	nung	Anzahl
33333333333333333333333333333333333333	227 953 227 954 227 956 227 956 227 958 227 9892 227 8888 227 963 227 963 227 967 227 892 227 893 227 895 227 895 227 895 227 895 227 895 227 895 227 895 227 896 227 897 227 898 227 828 227 228 227 228 227 228 228 227 228 227 228 227 228 227 228 227 228 228	Elyt-Kondensator Keramik-Kondensator Keramik-Kondensator Keramik-Kondensator Keramik-Kondensator Styroflex-Folien-Kondensator Keramik-Kondensator Styroflex-Folien-Kondensator Folien-Kondensator Folien-Kondensator Styroflex-Folien-Kondensator Keramik-Kondensator Keramik-Kondensator Styroflex-Folien-Kondensator Styroflex-Folien-Kondensator Folien-Kondensator Keramik-Kondensator Keramik-Kondensator Keramik-Kondensator Styroflex-Folien-Kondensator Folien-Kondensator Keramik-Kondensator Styroflex-Folien-Kondensator Folien-Kondensator Folien-Kondensat	150 pF/ 63 V/ 2 % 0,1 µF/250 V/ 5 % 2,2 nF/ 63 V/10 % 0,1 µF/250 V/ 5 % 0,1 µF/250 V/ 5 % 2200 µF/ 40 V 100 µF/ 16 V 0,22µF/100 V/ 5 % 1000 µF/ 25 V 10 nF/ 16 V/20 %	111111111382132331111186221115222212121366226426436636611115 11221221 11 111 111

Þos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl
L 104	228 278	Oszillatorspule kpl	1
L 105	228 279	7F_FM_Squile	1
L 201	228 296	Drossel 10 mH	1
L 202 L 205	228 291 228 286	KW-Vorkreisspule	1 1
L 205	228 287	MW-Oszillatorspule	1
L 207	228 288	KW-Oszillatorspule	1
L 208	228 280	ZF-AM-Spule	1
L 209 L 301	228 281 228 282	ZF-AM-Spule	1 2
L 301	228 282	ZF-AM-Spule	1
L 303	228 282	ZF-FM-Spule	2
L 304	228 284	ZF-FM-Spule	1
L 305 L 401	228 290 228 292	ZF-FM-Spule	1
L 401	228 292	Decoder-Spule	1
L 403	228 294	Decoder-Spule	1
L 404	228 295	Decoder-Spule	1
R 101	224 548	Schicht-Widerstand 100 $\Omega/0,25$ W/5 % Schicht-Widerstand 47 $k\Omega/0,25$ W/5 %	4
R 102	220 539	Schicht-Widerstand 47 kΩ/0.25 W/5 %	6
R 103	220 539	Schicht-Widerstand 47 $k\Omega/0,25$ $W/5$ %	6
R 104 R 105	220 547 224 589	Schicht-Widerstand 8,2 k Ω /0,25 W/5 % Schicht-Widerstand 100 k Ω /0,25 W/5 %	3
R 106	224 589	Schicht-Widerstand 100 kΩ/0,25 W/5 %	3
R 107	216 429	Schicht-Widerstand 4.7 kg/0.25 W/5 %	3 2
R 108	216 385	Schicht-Widerstand 15 $k\Omega/0,25$ $W/5$ %	2 3
R 109 R 110	217 861 220 548	Schicht-Widerstand 2,2 $k\Omega/0,25$ $W/5$ %	5
R 111	220 548	Schicht-Widerstand 1 $k\Omega/0,25$ $W/5$ %	5
R 112	224 593	Schicht-Widerstand 220 Ω/0,25 W/5 %	2
R 113	220 589	Schicht-Widerstand 680 Ω/0,25 W/5 %	1
R 201 R 202	224 548 220 526	Schicht-Widerstand 100 $\Omega/0,25$ W/5 % Schicht-Widerstand 3,3 k $\Omega/0,25$ W/5 %	4 7
R 204	220 539	Schicht-Widerstand 47 kΩ/0,25 W/5 %	7
R 205	216 429	Schicht-Widerstand 4,7 kΩ/0,25 W/5 %	3
R 206	220 539	Schicht-Widerstand 47 $k\Omega/0,25$ $W/5\%$	6
R 207	228 265	Schicht-Widerstand 270 $k\Omega/0,25$ $W/5$ % Schicht-Widerstand 1 $k\Omega/0,25$ $W/5$ %	2 5
R 208 R 209	220 548 211 202	Schicht-Widerstand 1 $k\Omega/0,25$ W/5 % Schicht-Widerstand 10 $k\Omega/0,25$ W/5 %	6
R 210	220 526	Schicht-Widerstand 3,3 kΩ/0,25 W/5 %	7
R 211	224 733	Schicht-Widerstand 1 MΩ/0,25 W/5 %	4
R 301	220 548	Schicht-Widerstand 1 $k\Omega/0,25$ W/5 %	5
R 302 R 303	228 264 211 202	Schicht-Widerstand 150 $k\Omega/0.25$ $W/5$ %	3 6
R 304	216 385	Schicht-Widerstand 15 $k\Omega/0,25$ W/5 %	2
R 305	211 202	Schicht-Widerstand 10 $k\Omega/0.25 \text{ W/5 \%}$	6
R 306	216 430	Schicht-Widerstand 22 $k\Omega/0,25$ $W/5$ %	3
R 307	228 235	Schicht-Widerstand 560 kΩ/0,25 W/5 %	2
R 308 R 309	216 350 220 548	Schicht-Widerstand 1,8 k Ω /0,25 W/5 % Schicht-Widerstand 1 k Ω /0,25 W/5 %	1 5
R 310	216 345	Schicht-Widerstand 150 Ω/0,25 W/5 %	2
R 311	211 202	Schicht-Widerstand 10 kg/0.25 W/5 %	6
R 312	216 326	Schicht-Widerstand 820 $\Omega/0.25$ W/5 %	1
R 313	220 543 220 543	Schicht-Widerstand 12 $k\Omega/0,25$ W/5 % Schicht-Widerstand 12 $k\Omega/0,25$ W/5 %	2 2
R 315	216 345	Schicht-Widerstand 150 Ω/0.25 W/5 %	2
R 316	217 861	Schicht-Widerstand 2,2 kΩ/0,25 W/5 %	3
R 317	216 429	Schicht-Widerstand 4,7 kΩ/0,25 W/5 %	3
R 318 R 320	220 602 216 838	Schicht-Widerstand 27 $k\Omega/0,25$ $U/5$ %	1
R 321	211 202	Schicht-Widerstand 10 $k\Omega/0.25$ W/5 %	6
R 322	228 243	Schicht-Widerstand 270 Ω/0,25 W/5 %	3
R 323	220 539	Schicht-Widerstand 47 $k\Omega/0.25 \text{ W/5 \%}$	6
R 324	228 265	Schicht-Widerstand 270 $k\Omega/0,25$ $W/5$ % Schicht-Widerstand 1 $M\Omega/0,25$ $W/5$ %	2
R 325 R 326	224 733 220 547	Schicht-Widerstand 1 M Ω /0,25 W/5 % Schicht-Widerstand 8,2 k Ω /0,25 W/5 %	4
R 327	217 841	Schicht-Widerstand 2,7 kΩ/0.25 W/5 %	1 1
R 328	217 861	Schicht-Widerstand 2,2 k Ω /0,25 W/5 %	3
R 329	228 235	Schicht-Widerstand 560 kΩ/0,25 W/5 %	2
R 330	237 216	Schicht-Widerstand 47 $k\Omega/0,25$ W/5 %	1
R 340	228 231	Einstellregler 10 $k\Omega$ Einstellregler 47 $k\Omega$	1
R 341 R 402	228 232 220 526	Schicht-Widerstand 3,3 k Ω /0,25 W/5 %	7
R 403	211 202	Schicht-Widerstand 10 $k\Omega/0.25 \text{ W/5 \%}$	6
R 404	228 260	Schicht-Widerstand 39 $k\Omega/0.25 \text{ W/5 \%}$	1
R 406	216 382	1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1
R 407	216 430	Schicht-Widerstand 22 $k\Omega/0,25$ W/5 %	3

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl
R 409 R R 4110 R R 4111 R R 4113 R R 4114 F R R 4119 R R 4119 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	220 539 224 589 228 243 230 701 220 547 224 589 216 430 220 539 222 214 228 243 230 701 220 547 224 733 224 733 224 733 225 234 230 753 226 233 233 753 220 526 224 548 224 593 222 214	Schicht-Widerstand 47	632541362254442127422
T 101 T 102 T 103 T 201 T 202 T 301 T 302 T 401 T 402 T 501 X 101 X 102 X 103	228 269 228 270 228 270 228 270 228 270 239 465 228 271 239 465 228 271 239 465 228 271 239 465 228 271 239 465 228 271 224 277 228 268 228 268	Transistor BF 245 B Transistor BF 245 A Transistor BF 494 Transistor BF 494 Transistor BF 494 Transistor BF 494 Transistor BC 548 A Transistor BC 238 A (Ersatztype) Ferritperle Ferritperle Ferritperle	1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
105	227 505	Vorverstärker Vorverstärker kol	
105 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15	227 585 222 219 222 212 216 404 217 873 216 398 222 196	Vorverstärker kpl	1 2 1 2 2 2 2
N 1	224 720	minerardidolierzmerk	1
R 10 R 11 R 12 R 13 R 14	217 861 224 590 216 385 216 429 217 861	Schicht-Widerstand 2,2 k Ω /0,25 W/5 %	4 2 2 1 2
T 10 T 11	209 B63 209 B63	Transistor BC 173 C	4
110	239 179 227 821	Regelverstärker Regelverstärker kpl. Zahnscheibe I 7,4	1 3
C 501 C 502 503 504 505 506 C C 506 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	222 221 222 210 222 219 228 496 222 499 222 213 222 219 222 498 222 499 228 704 229 498 220 533 213 498 213 498	Elyt-Kondensator Folien-Kondensator Clyt-Kondensator Elyt-Kondensator Keramik-Kondensator Folien-Kondensator Clyt-Kondensator	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
N 501 N 502	228 003 228 003	Widerstandsnetzwerk	2
N OUZ	220 003	Widerstandsnetzwerk	2

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl
P 502 P 503 P 504	231 769 231 769 224 730	Tandem-Potentiometer 2 × 70 k Ω	2 2 1
R 501 R 502 R 503 R 504 R 505 R 506 R 507 R 508 R 509 R 510 R 511	216 838 220 547 222 215 216 345 220 548 217 861 222 215 220 547 220 524 223 216 223 216	Schicht-Widerstand 1,5 k Ω /0,25 W/5 % Schicht-Widerstand 18 k Ω /0,25 W/5 % Schicht-Widerstand 18 k Ω /0,25 W/5 % Schicht-Widerstand 150 Ω /0,25 W/5 % Schicht-Widerstand 1 k Ω /0,25 W/5 % Schicht-Widerstand 2,2 k Ω /0,25 W/5 % Schicht-Widerstand 18 k Ω /0,25 W/5 % Schicht-Widerstand 18 k Ω /0,25 W/5 % Schicht-Widerstand 18,2 k Ω /0,25 W/5 % Schicht-Widerstand 120 k Ω /0,25 W/5 % Schicht-Widerstand 120 k Ω /0,30 W/5 % Schicht-Widerstand 2,2 k Ω /0,30 W/5 % Schicht-Widerstand 2,2 k Ω /0,30 W/5 %	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
T 501 T 502 T 503 T 504	209 863 216 042 209 863 216 042	Transistor BC 173 C Transistor BC 253 B Transistor BC 173 C Transistor BC 253 B	2 2 2 2
120	234 147	Endverstärker Endverstärker kpl.	1
C 600 C 602 C 603 C 604 C 605 C 606 C 606 C 608 C 609 C 610 C 611	222 213 216 411 222 212 203 474 216 396 213 498 213 498 220 533 222 211 222 210 216 389	Elyt-Kondensator 1 µF/ 50 V Elyt-Kondensator 100 µF/ 35 V Elyt-Kondensator 100 µF/ 25 V Keramik-Scheiben-Kondensator 680 pF/ 50 V/20 % Elyt-Kondensator 47 µF/ 35 V Keramik-Scheiben-Kondensator 47 pF/500 V/10 % Keramik-Scheiben-Kondensator 10 nF/250 V Elyt-Kondensator 1500 µF/ 25 V Folien-Kondensator 0,1 µF/160 V/20 % Folien-Kondensator 0,1 µF/160 V/20 % Keramik-Scheiben-Kondensator 47 nF/ 50 V	2 1 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
D 600 D 601 D 602	216 027 216 027 216 027	Diode BZX 62	6 6 6
R 600 R 601 R 602 R 603 R 605 R 605 R 608 R 609 R 611 R 611 R 613 R 615 R 616 R 617 R 616 R 617 R 616 R 617 R 618	220 601 222 215 220 524 216 696 216 699 227 266 222 214 216 353 216 353 216 353 216 703 216 703 216 703 216 703 216 703 216 703 216 703 217 279 220 526 223 833	Schicht-Widerstand 2,7 k Ω /0,25 W/10 % Schicht-Widerstand 47 Ω /0,25 W/10 % Einstellregler 250 Ω Schicht-Widerstand 33 Ω /0,25 W/5 % (r.K.) Schicht-Widerstand 6,8 k Ω /0,25 W/5 % Schicht-Widerstand 1 k Ω /0,25 W/10 % Schicht-Widerstand 1 k Ω /0,25 W/10 % Schicht-Widerstand 3,3 k Ω /0,25 W/10 % Schicht-Widerstand 3,3 k Ω /0,25 W/10 % Einstellregler 1 k Ω Schicht-Widerstand 220 Ω /0,25 W/10 % Schicht-Widerstand 200 Ω /0,25 W/10 % Schicht-Widerstand 3,3 k Ω /0,25 W/5 % Schicht-Widerstand 3,3 k Ω /0,25 W/5 % Schicht-Widerstand 10 Ω /0,50 W/5 %	1 1 4 4 2 2 1 1 1 1 2 4 4 2 2 5 5 6 2 2 2 2
T 600 T 601 T 602 T 603 T 604 T 605	220 535 213 186 224 277 224 278 233 222 233 222	Transistor BC 252 B Transistor BC 171 B Transistor 2 N 2218 A kpl Transistor 2 N 2904 kpl Transistor BD 243 AX kpl Transistor BD 243 AX kpl	2 2 2 2 2 4 4
121 122 123 124 125 126 127 128	209 732 218 414 222 497 222 199 222 189 222 202 222 200 227 244	GSchmelzeinsatz M 1,6 A Brücken-Gleichrichter B 40 C 2200 Antiwärmescheibe Zylinderschraube AM 3,5 x 15 Isoliernippel Glimmerscheibe Sechskantmutter BM 3,5 Zahnscheibe 3,7	2 1 4 4 4 4 4 4 4
130 131 132	239 178 233 601 233 600	Buchsenplatte Buchsenplatte kpl. Einbaubuchse 5-polig Umschalter 3-polig	1 2 1

os.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl
133	233 547	Verbindungsschieber	1
2	216 414	Keramik-Kondensator 0,1 μF/16 V	2
		Betriebsartenschalter	
140	239 177	Betriebsartenschalterplatte kpl	1
900 901	223 366 204 033	Draht-Widerstand 1 $\Omega/5$ W/10 % Draht-Widerstand 5,1 $\Omega/5$ W/10 % Draht-Widerstand 5,1 $\Omega/5$ W/10 %	2 2 1
902	204 033	Draht-Widerstand 5,1 Ω/5 W/10 %	1
		Zusätzliche Ersatzteile für Ausführung "HB"	
150	234 195	Antennenkopplung kpl	1
601	230 826 227 885	Keramik-Kondensator 470 pF/500 V/10 %	1
601	234 198 234 199	Drossel 4 mH	
601	220 546	Schicht-Widerstand 5,6 kΩ/0,25 W/5 %	1

Änderungen vorbehalten!

Raum für eigene Eintragungen